

ナギサオート製品取付説明書

■調整式スタビライザーリンク取付説明書

ご使用になる前に必ずお読みください

この度は弊社調整式スタビライザーリンクをご購入頂き誠にありがとうございます。
本製品の性能を最大限に発揮し、安全かつ長くご使用頂けるよう、ご使用前に必ず本製品取付説明書を良くお読みください。また、安全に取付けるとともに、正しくご使用くださいます様、お願い致します。

【注意】



- 誤った取付、及び誤った使用方法による物損は保証の対象外になります。
- この製品は厳密な品質管理の後出荷していますが、運送上のトラブル等による不具合がないか装着前に必ずご確認ください。万一異常が見つかった場合は購入店、または弊社宛にご連絡ください。正常な製品と交換致します。

■製品概要

車高調、ダウンサス、エアサスなどで車高を下げた車両の場合車両を安定させるスタビライザーの向きが本来の機能を発揮させる角度で無くなる為、その効果を発揮できなくなり、乗り心地が悪い、ロールが大きくなったなどの問題が発生します。
スタビライザーリンクとはスタビライザーの角度を適正な向きに調整し乗り心地の向上、ロール量の減少など、サスペンションの性能を100%引き出す為の部品であり、ローダウンされた車両には必要な部品の一つです。
純正同等のボールジョイントを使用し、十分な作用角度がありますのでストラット車によくあるハンドルを切ったときのロックナットの緩みなどはありません。

■取付手順

- ①純正スタビリンクの取外し
 - 1、車両をリフトアップしてホイールを取外す。
 - 2、純正スタビライザーリンクを固定しているボルトを取外す。
- ②調整式スタビリンクの取付
 - 1、①で取り外した純正スタビリンク同様に調整式スタビリンクを取付ける。取付には新品の純正ナット、付属のボルトを使用します。
 - 2、ホイールを組み付け、車両を下します。
 - 3、可能であれば一度実走行した後、緩みなどがなければ確認します。



【注意】

ロックナットのトルク不足によって緩みが発生し、走行中の異音、重大な事故の原因になります。必要があればロック剤を使用するなどして緩まないよう注意してください。

■作業皆様へのお願い

- 取付前に内容品の数量などをご確認いただき、本取付説明書を良くお読みになってから取付作業を行ってください。必ず本書記載通りに作業を行ってください。
- ロックナットのトルク不足による緩みが寄せられています。走行中の異音、重大な事故の原因になります。必要があればロック剤を使用するなどして緩まないようご注意ください。
- 他社製スタビライザー装着車両は装着時にスタビライザー両端の形状が純正品と同じ形状をしているかをご確認ください。仮付けをしてスタビリンク本体に無理な力が加わっていないかどうかを十分に確認してください。そのままご使用になりますと製品本体の破損、事故につながる可能性があります。
- 本書は安全に製品を使用していただく為のものです。取付終了後にお客様へ必ずお渡しください。

■取り扱い上のご注意・保証規定

- 取付前に内容品の数量などをご確認いただき、本取付説明書を良くお読みになってから取付作業を行ってください。必ず本書記載通りに作業を行ってください。
- 使用上の誤り、不当な修理・加工、分解改造による故障及び破損、お買い上げ後の輸送や落下による故障などの場合は保証対象外とさせていただきます。
- 本製品を第三者から譲渡、売買により入手された場合、製品の点検・確認は弊社にて承りますが、交換及び買取り等は一切行いませんのであらかじめご了承ください。なお検査費用などは実費にて御負担いただきます。

■調整式スタビライザーリンク取付角度についての注意事項



お取付車種によってスタビライザーリンクのボールジョイントの角度が違います。

純正角度と異なった角度でスタビライザーリンクを取り付けた際、角度誤差により異音、ブーツの損傷、製品の破損等が発生する場合がございます。

取り付ける際は必ず純正ボールジョイントの角度と同じ角度で取り付けた後、無理な力が掛かっていないか、適正な角度で取り付けているかを再度必ずご確認ください。



左の画像はスタビライザーリンクを正面から見たイメージです。

純正品角度[A]と当社製品角度[B]を必ず同じ角度で調整してください。